

Gebrauchsanweisung

Fungo - Clean

1.: Hersteller / Lieferant:

UmAnLab Malsfeld
Dr. Ulrich Schmelz
Buchenweg 20
34323 Malsfeld
Tel.+Fax.: 05661/4875

2.: Verwendungszweck:

Spezialreinigungsmittel-Konzentrat zur Oberflächenreinigung als Vorbereitung für eine fungizide Behandlung.

3.: Arbeitssicherheit:

- Kennzeichnung:
 - Xi (reizend)
- R-Sätze:
 - R 36/38
☞ Reizt die Augen und die Haut
- S-Sätze:
 - S 2-7-16-24/25-26
☞ Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; Behälter dicht geschlossen halten; Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen; Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden; Bei Berührung mit den Augen gründliche mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

4.: Inhaltsstoffe:

Wasser, Isopropanol, Natriumdodecylsulfat, TWEEN 20, TWEEN 80, Propylhydroxybenzoat

5.: Anwendung:

- 1) Die betreffenden Oberflächen zunächst grob trocken (Staubsauger, trockene Lappen, etc.) vorreinigen.
- 2) Das Präparat „Fungo-Clean“ im Verhältnis 1:50 bis 1:100 mit Wasser verdünnen.
- 3) Einen nichtfasernden Reinigungslappen mit der verdünnten Lösung tränken, auswringen bis der Reinigungslappen nur noch leicht feucht ist und die Oberflächen durch mechanisches Bearbeiten mit dem Reinigungslappen reinigen.
- 4) Die Reinigungslösung wechseln, sobald Schmutzstoffe sedimentieren.
- 5) Durch Anwendung von warmen Wasser kann die Reinigungswirkung potenziert werden.

6.: Hinweise:

Die verdünnte Reinigungslösung kann über die Kanalisation entsorgt werden. Die oben genannten R- und S-Sätze gelten für das Konzentrat.

Es sind ferner grundlegende arbeitshygienische Regeln einzuhalten. Deshalb ist während der Arbeit nicht zu essen, zu trinken oder zu rauchen, außerdem sind nach der Arbeit die Hände zu waschen.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nach dieser Gebrauchsanweisung sind keine nachteiligen Wirkungen auf den Anwender oder die Umwelt zu erwarten.

Für berufsmäßige Anwender steht ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung, das unter der o.g. Adresse angefordert werden kann.

i.A. Dr. Ulrich Schmelz, UmAnLab Malsfeld